

INSTALLATION



1

Après avoir soigneusement nettoyé votre écran, déposez la colle en 2 parts égales sur la surface de l'écran

2

Posez lentement la protection en verre trempé sur votre écran (prenez garde à ne pas appuyer ou toucher votre écran, la colle se dispersera automatiquement sur la totalité de la protection).



3



Le processus d'adhésion de la colle ainsi que sa dispersion totale peut prendre jusqu'à 3 minutes (prenez garde à ne pas appuyer ou toucher votre écran durant ce processus).

4

Une fois que la colle est répartie sur la totalité de votre écran, essuyez soigneusement les bords de votre téléphone afin d'ôter les résidus de colle. Lorsque vous ôtez les résidus de colle, prenez garde à ne pas modifier la position de votre film protecteur.



90s



5

Maintenez la lampe UV sur chaque partie de votre téléphone (haut de l'écran, milieu, et bas de l'écran) pendant environ 90 secondes afin de faire durcir la colle.

6

Lorsque l'étape du séchage est terminée, utilisez un chiffon humide pour ôter les derniers résidus de colle. Votre écran est parfaitement protégé !

